


Brugsanvisning til Camper LED lamper

Indhold

- A: Adapter
- B: Ladestation for lamperne
- C: Lamper (2 stk.)



Advarsel


1. Oplad lamperne 8 - 12 timer inden brug
2. Tilslut aldrig ladestationen direkte til stikkontakten 230V. Brug altid den medfølgende adapter
3. Oplad aldrig ikke opladelige batterier
4. Disse lamper er kun beregnet til indendørs brug.

Vejledning

1. Isæt adapteren i stikkontakten
2. Tilslut nu stikket fra adapteren til ladestationen.
3. Sæt lamperne ned i de 2 nedsænkninger i ladestationen. Lamperne vil nu automatisk blive opladet.
4. Lamperne er klar til brug efter 8 timers opladning
5. Tag lamperne ud af ladestationen. Lamperne tændes ved at trykke på on/off knappen.
tryk en gang 25%, 2 gange 50%, 3 gange 75%, 4 gange 100% lysstyrke
6. Lamperne slukkes ved at holde on/off knappen inde i mere end 2 sekunder.



ON/OFF knap



Udskiftning af batteri

Når batterierne ikke kan holde længere end 2,5 time efter 8 timers opladning, udskift batterierne for at opretholde tilfredsstillende lysstyrke/lystid.

1. Batterierne tages ud ved at dreje det nederste stykke af lampen (Part C) imod urets retning.
2. Fjern dækslet i batteriholderen.
3. Udskift de brugte batterier med nye 2 /3AA , 400mA genopladelige batterier.
(kan bestilles/købes hos forhandleren)
4. Sæt batteridækslet på igen.
5. Skru nu batteridelen på lampen igen (Part C).
6. Oplad nu de nye batterier i mindst 8 timer for brug.

Advarsel : Genopladelige batterier må ikke smides i åben ild, da de kan eksplodere eller revne. Åben ikke batterierne, da dette kan skade huden og øjne. Beskyt miljøet ved at aflevere batterierne i de ifølge loven opstillede beholdere.

