

# Xyron elektrisk skjæremaskin

Nå blir det mye lettere og dekorere kort, gaver, m.m. Den elektriske skjæremaskinen fra Xyron kan utstanse bokstaver, tall, figurer, m.m. Det følger med kniv, matte og 2 stk. mønsterhefter.

Vi gir deg her en utførlig veiledning i hvordan skjæremaskinen virker.



**Xyron elektrisk skjæremaskin**  
Varenr. 11-540

**Det følger med:**  
Mønsterhefte med 32 mønstre

**Tips:**  
Kan brukes til kartong opp til 200 gr.



Fjern den gjennomsiktige filmen fra xyron matten.



Sett kartongen fast på matten, sørg for å skubbe den helt opp mot pilen.



**Søk de andre produktene på nettet:**

- Verktøy og pensler (stansejern)
- Tekstil (filt)
- Papir og kontor (kar

## Trinn-for-trinn veiledning



Skyv kassetten inn i den elektriske skjæremaskinen.



Trekk tasteskuffen ut.



Monter den ønskete mønsterbok.



Trykk pushknappene ned.

### **XYRON elektrisk skjæremaskin** Varenr. 11-540

**Det følger med:**  
Mønsterhefte med 32 mønstre

**Tips:**  
Kan anvendes til kartong opp til 200 gr.



### **Søk de andre produkter på nettet:**

- Verktøy og pensler (stansejern)
- Tekstil (filt)
- Papir og kontor (kar



Trykk på ønsket motiv og trykk deretter på den grønne knappen.



Trekk ut skuffen og fjern den overskytende kartong, bruk pinsetten til å løfte motivet fra matten.

## Xyron elektrisk skjæremaskin Varenr. 11-540

**Det følger med:**  
Mønsterhefte med 32 mønstre

**Tips:**  
Kan anvendes til kartong opp til 200 gr.



## Søk de andre produkter på nettet:

- Verktøy og pensler (stansejern)
- Tekstil (filt)
- Papir og kontor (kar