

Xyron elektrisk skæremaskine

Nu bliver det meget lettere at dekorere kort, gaver, m.m. Den elektriske skæremaskine fra Xyron kan udstanse bogstaver, tal, figurer, m.m. Der medfølger kniv, måtte og 2 stk. mønsterhæfter.

Vi giver dig her en udførlig vejledning i hvordan skæremaskinen virker.



Xyron elektrisk skæremaskine
Varenr. 11-540

Der medfølger:
Mønsterhæfte med 32 mønstre

Tips:
Kan anvendes til karton op til 200 gr.



Fjern den gennemsigtige film fra xyron måtten.



Sæt kartonen fast på måtten, sørg for at skubbe det helt op mod pilen.



Søg de andre produkter på nettet:

- Værktøj og pensler (stansejern)
- Tekstil (filt)
- Papir og kontor (kar



Skub kassetten ind i ind i den elektriske skæremaskine.



Træk tasteskuffen ud.



Monter den ønskede mønsterbog.



Tryk pushknapperne ned.

Xyron elektrisk skæremaskine Varenr. 11-540

Der medfølger:
Mønsterhæfte med
32 mønstre

Tips:
Kan anvendes til
karton op til 200 gr.



Søg de andre produkter på nettet:

- Værktøj og pensler (stansejern)
- Tekstil (filt)
- Papir og kontor (kar



Tryk på det ønskede motiv og tryk derefter på den grønne knap.



Træk skuffen ud og fjern det overskydende karton, brug pincetten til at løfte motivet fra måtten.

Xyron elektrisk skæremaskine Varenr. 11-540

Der medfølger:
Mønsterhæfte med
32 mønstre

Tips:
Kan anvendes til
karton op til 200 gr.



Søg de andre produkter på nettet:

- Værktøj og pensler (stansejern)
- Tekstil (filt)
- Papir og kontor (kar