



GamesOnTrack A/S, Uhresoevej 35, DK 7500 Holstebro, Denmark, [www.gamesontrack.com](http://www.gamesontrack.com)

Tel: +45 3070 3777, email: [nb@gamesontrack.com](mailto:nb@gamesontrack.com), CVR and VAT number: DK 3105 3013

## Samlet automations og funktionsoversigt GT-Command

Funktion	Form	Eksempler, parametre	Forklaring
Kørsel	Lxxxx	L1501 frem 20	Kør LokID frem med 20 (køretrin eller km/t)
		Odin frem 20	Kør Lok med navnet Odin frem med 20
		L1501 tilbage 10	Kør LokID L1501baglæns med 10 (køretrin eller km/t)
		Odin tilbage 10	Kør Odin baglæns med 10 (køretrin eller km/t)
		L1501 stop	Stands LokID L1501
		Odin stop	Stands Lok med navn Odin
		Stop alle	Stands alle loks
Lok funktioner	Lxxxx Fyy	L1501 F0 til	Tænd F0 på Lokid L1501
		L1501 F2 fra	Sluk F2 på LokID L1501
		L1501 maskine til	Tænd lyden ved navn maskine på LokID 1501
		Odin maskine fra	Sluk maskinlyden på Odin
Sporskifter	Txx	T18	Skift stilling på sporskiftet T18
		T18 lige	Stil T18 til lige position
		T18 drej	Stil T18 til dreje position
		T18 grøn	Stil T18 til lige position
		T18 rød	Stil T18 til dreje position
Signaler	Vxx	V11 grøn	Stil V11 på grønt
		V11 rød	Stil V11 på rød
Ruter	Rxx	R31	Stil rute R31
Div artikler	Dxx	D30 til	Aktiver artikel D30 med f.eks en afkoblingsskinne eller en bro på drejeskiven
Automationer	Axx	A11 til	Start en automation med automationsID A11. Automationen kan starte og standse andre automationer.
		A11 fra	Stands afviklingen af A11
		Broen til	Start en automation med navn broen
		Broen fra	Stands en automation med navn broen.
Pause	Pause	Pause 5	Programmet venter i 5 sekunder
		Pause 5.3	Programmet venter i 5,3 sekunder
Gentag	Gentag	Gentag	Programmet begynder igen fra toppen
		Gentag 4	Programmet fortsætter igen fra toppen 4 gange, derefter springes videre eller afsluttes, hvis det er sidste linje.
Blok betingelser	NLW	NLW B1 besat	Fortsæt kun når et tog besætter blokken B1

		NLW B1 fri	Fortsæt kun når blokken B1 er fri
Skift tognavn	?tognavn	?Odin	Første gang automationen ser Odin spørger den brugeren om denne automation – som er skrevet for Odin – i stedet skal køres for en andet tog. Brugeren kan så skrive 36 og så vil Odin alle steder i automationen blive skiftet med 36.
Øvrige betingelser		NLW T18 Lige	Fortsæt kun hvis T18 står lige
		NLW L24 stop	Fortsæt kun hvis LokId L24 er standset.