

Betjeningsvejledning for KidsAid armbåndet med ur

Originalt KidsAid armbånd med ur

Originalt Plastichic ur

- 3 størrelser
- Allergitestet silikone
- Ultra let - kun 10 gram
- Vandafvisende, men ikke vandtæt

Betjeningsvejledning



Uret skifter mellem at vise:

- Måned og timer
- Dato og minutter

Indstilling sker ved hjælp af de to knapper på bagsiden af uret



Tryk let med en pencil, nål eller en anden spids genstand.

- A - til valg af funktion (måned, dato, time, minutter)
- M – til indstilling af den valgte funktion

Betjeningsvejledning for KidsAid armbåndet med ur

Indstilling af dato og tid – første gang for, at tage uret i brug

1. Tryk to gange på knappen A
2. Når måned vises, tryk på knappen M indtil den korrekte måned vises
3. Tryk på knappen A igen, nu vises dato, tryk på knappen M indtil den korrekte dato vises
4. Tryk på knappen A igen, nu vises timer, tryk på knappen M indtil den korrekte time vises
5. Tryk på knappen A igen, nu vises minutter, tryk på knappen M indtil den korrekte minutter vises

Vedligeholdelse

1. Undgå at lægge uret i meget varme eller meget kulde
 - a. Meget varme kan give fejlfunktion og afkorte batteriets levetid
 - b. Meget kulde kan betyde at uret går for hurtigt eller for langsomt
2. Undgå slag og stød på uret. Uret er designet til at modstå almindelig brug med små stød
3. Undgå at få uret i vand og tag uret af ved brusebad
4. Hold uret rengjort – bedst med en blød og ren klud

Skift af batteri

Vi anbefaler, at få en urmager til at skifte batteriet

Hvis du selv vil gøre det, så skal de to skruer på bagsiden af uret skrues af. Derefter kan selve uret fjernes fra silikonearmbåndet. Nu kan de 4 små skruer på selve ur-kassen fjernes og batteriet kan udskiftes med forsigtighed. Brug batteri: SR626SW. Uret samles igen.

Garanti

1. Plastichic Garanti skal sikre køberen i forhold til den danske to års reklamationsret.
2. Garantien dækker – inden for to år fra købsdatoen - reparation/udskiftning af dele af uret eller ombytning af uret i forbindelse med fabrikationsfejl.
3. I forbindelse med ombytning erstattes uret med et tilsvarende ur med tilsvarende funktioner og udseende. Der ydes fuld garanti på ombyttede ure.
4. Garantien omfatter ikke skader og fejl, der er opstået med fejlbehandling, fejlopbevaring eller fejlbetjening.

Plastichic er et registreret varemærke

www.plastichic.dk

www.plastichic.com