

DA **DANSK**



SØJLEVÆGT 7830/31

■ **Ibrugtagning**

Sæt kablet fra strømforsyningen i på bagsiden af platformen for at slutte strøm til vægten.

■ **Vejning**

Stil dig op på vægten (det er ikke nødvendigt at tænde eller trykke på knappen).

■ **Højdemåler med BMI-display**

Klap forsigtigt højdemåleren ud, og skub den opad. Anbring derefter hoveddelen på patientens hoved.

På displayet vises højden i cm, og derefter automatisk kropsmasseindeks (BMI).

■ **Tarafunktion**

Med funktionstasten på bagsiden af displayet kan vægten tareres. Tryk på knappen. På displayet står der »0,0 kg«, og vægten er klar til vejning.

■ **Mor/barn-funktion**

En voksen person stiller sig op på vægten.

> Display f.eks. »47,6 kg«

- Tryk på funktionsknappen.

> Display skifter til »0,0 kg«

- Moderen kan stige af vægten...

> Display »-47,6 kg«

- ... og stille sig op på vægten igen sammen med barnet.

> Barnets vægt vises, f.eks. »5,1 kg«

Når begge træder ned fra vægten, viser displayet f.eks. »-47,6 kg«.

Med funktionstasten kan du stille vægten på »0,0 kg« igen.

Vægten går ikke automatisk på »0,0 kg«, så det er muligt at foretage flere tareringer efter hinanden.

■ **Slukning**

Vægten slukker automatisk, når displayet står på »0,0 kg« i ca. 15 sekunder.

■ **Enhedskonvertering**

Enheden kg er indstillet som standard.

For at ændre vægten til en anden enhed,

skal du gøre følgende:

- Træk strømstikket ud.
- Tryk på funktionsknappen, hold den inde og sæt samtidig strømstikket i.
- Display skifter til lb.

For at stille displayet tilbage på kg, skal du gentage proceduren beskrevet ovenfor.