

# Størrelsesguide

## Skechers - herresko

### Mål dine fødder

1. Stil dig på et stykke papir med hælen mod en væg
2. Tegn omridset af dine fødder
3. Mål fra væggen til spidsen på den længste tå
4. Gentag med den anden fod, da dine fødder kan være forskellig længde.

Skechers størrelsesguiden er kun vejledende, da der naturligvis er forskel på de enkelte modeller.

**Bemærk:** Vores herresko er generelt almindelige i størrelsen, i forhold til andre skomærker.

Ved køb af Skechers Performance sko, er størrelserne anderledes.

Eksempel: Hvis du bruger str. 42 i almindelige Skechers, skal du sandsynligvis bruge 42,5 i Skechers Performance. Skechers Performance er alle sko der IKKE har Memory Foam eller Arch Fit indersåler.

Skostørrelse EU	CM	Performance (cm)
39	24,5	24,5
39,5	25	25
40	25,5	25,5
41	26	26
41,5	26,5	-
42	27	26,5
42,5	27,5	27
43	28	27,5
44	28,5	27,5
45	29	29,5
45,5	29,5	30
46	30	30,5
47	30,5	31
48	31,5	32
48,5	32	32,5
49	32,5	33
49,5	33	33,5
50	33,5	34
50,5	34	34,5
51	34,5	35
51,5	35	-
52.5	36	-