

**Taskernes færdige mål, materialeforbrug og design tip****01 Stor taske**

*Taskens færdige mål:* Bredde 50 cm x højde 31 cm.

*Materialeforbrug:* 75 cm *fast stof* og 65 cm *foerstof*, 50 cm *lynlås* til åbning. Evt. 100 cm *strygeindlæg/volumenvlies\** hvis du ønsker at afstive tasken.

*Design tip:* Brug mønstret stof til taskens forreste og bagerste del og ensfarvet til sidestykket og bunden.

**02 Posetaske med lomme**

*Taskens færdige mål:* Bredde 35 cm x højde 37 cm.

*Materialeforbrug:* 90 cm *fast stof* og 40 cm *foerstof*, 4 cm *ringe* (indv. diameter ca. 2 cm) slås i taskens kant til hankene. I stedet kan vælges at sy knaphuller. 70 cm *elastik*, 0,5 cm bred til rynk ved taskens kant.

*Design tip:* Kombinér tasken af forskellige stofkvaliteter f.eks. taskens kant og lomme i én kvalitet og selve taskedelen i en anden.

**03 Håndtaske med klap**

*Taskens færdige mål:* Bredde 30 cm x højde 18 cm.

*Materialeforbrug:* 40 cm *fast stof* og 30 cm *foerstof*, Evt. 30 cm *strygeindlæg/volumenvlies\** hvis du ønsker at afstive tasken.

*Design tip:* Dekorér taskens klap med bånd og blonder, som syes ovenpå hinanden.

**04 Skuldertaske med klap**

*Taskens færdige mål:* Bredde 38 cm x højde 24 cm.

*Materialeforbrug:* 45 cm *fast stof*, 35 cm *foerstof*, 2 *D-ringe* ca. 2 cm brede til hanken. Evt. 35 cm *strygeindlæg/volumenvlies\** hvis du ønsker at afstive tasken.

*Design tip:* Dekorér klappen med forskellige knapper og sy et bånd ovenpå remmen.

**05 Skuldertaske med læg**

*Taskens færdige mål:* Bredde 41 cm .

*Materialeforbrug:* 80 cm *fast stof* og 80 cm *foerstof*.

*Design tip:* Vælg en kontrast farve til taskens foer.

**06 Stor skuldertaske med læg**

*Taskens færdige mål:* Bredde 51 cm .

*Materialeforbrug:* 95 cm *fast stof* og 95 cm *foerstof*.

*Design tip:* Sy tasken i gobelinstof, skind eller imiteret skind.

**\*TIP! Afstivning af taske ved brug af strygeindlæg (Vliseline G740) /volumenvlies (Vliseline H630/H 640) til tasker:** I nogle materialer kan det være en idé, at give taskens yderstof mere støtte/afstivning med strygeindlæg eller volumenvlies. Ved brug af volumenvlies opnåes, udover afstivning, også at tasken får fylde, hvilket giver et flot resultat.

En anden mulighed for at give tasken fylde: Klip et lag pladevat i taskedelens størrelse, sy det fast i kanten på taskedelens yderstof fra vrangen. Hvis stoffet ikke tåler strygeindlæg, er denne løsning god.