


Silkemalingsrammer

Se hvordan du samler silkemalingsrammer, samt hvordan du monterer silken på rammen. Creativ Companys silkemalingsrammer er i en god, robust kvalitet. Der skal bruges 4 sider til 1 ramme.

Her viser vi først, hvordan silkemalingsrammen bliver samlet:



1

Saml 4 længder som vist. De skal være lige lange 2 og 2. Skru ikke vingemøtrikken på endnu.



2


Hvis silkestykket er mindre end rammen, formindskes den ved at tage fat i de to korte sider og trække lige meget ind mod midten.



3

Når rammen har en passende størrelse påsættes først spændeskiven, derefter vingemøtrikken på gevindet, og rammen spændes sammen.

Så er rammen færdigsamlet!



4

Sådan monterer du silken på rammen:

Brug opspændindhager til færdigsyede tørklæder. Så bliver der ingen mærker på silken. Sæt en elastik i hagen som vist.

Varenr.: 57-591
50 cm/2 sider 40,-

Varenr.: 57-593
120 cm/2 sider 80,-


Varenr.: 57-595
200 cm/2 sider 100,-

Kom-igang-sæt:
Varenr.: 99-486
Sortiment med 8 stk.
50 cm sider, 8 stk.
120 cm sider og 4 stk.
200 cm sider i alt til 5
rammer i forskellige
størrelser.
Pris: 479,-




**Søg de
andre produkter
på nettet:**

- **Tekstil**
(stof og silke)
- **Farver, lim og tape**
(silkemaling)




5 Monter hagerne på rammen som vist, med passende mellemrum.




6 Sæt hagerens ben fast i silkens yderste kant. Spænd nu silken ved at regulere skrueerne.




7 Hvis silken stiftes på rammen, sættes malertape på først. Så kommer der ikke farve på rammen med fare for senere afsmitning.



8 Silken er her monteret med hæftestifter. Tryk kun det ene af de tre ben ned i silkekanten.



9 Brug det medfølgende værktøj til at afmontere stifterne.



Søg de andre produkter på nettet:

- Tekstil (stof og silke)
- Farver, lim og tape (silkemaling)