

Big Shot maskinen

Lav flotte udstansninger og embossing med Big Shot maskinen.

Varenr.: 12230

Kr. 499,- ekskl. moms

Der medfølger:

1 converter, 2
plastskeplader, 1
tyk skæreskabelon,
2 tynde
skæreskabeloner, 1
embossingsskabelon



Ved udstansning lægges først en skæreplade, derefter en stanseskabelon.

TIPS:

Du kan bruge karton, filt, stof, mosgummi, papir m.m.



Ovenpå lægges karton/filt og derefter igen en skæreplade. Skub pladerne ind under valsen og køр håndtaget rundt. For at støtte maskinen placeres en hånd på håndtaget ovenpå maskinen.



Her ses det færdige og flotte resultat.

Fremgangsmåde ved embossing:

Læg først den hvide plastplade, derefter den ene skæreplade. Put karton ind i embossingsskabelonen, og læg den anden skæreplade over. Køр igennem maskinen.



Søg de andre produkter på nettet:

- Værktøj og pensler (stansjern)
- Tekstil (filt)
- Papir og kontor (karton, A4)