

Brugsanvisning til lysstøbning

Materialer

Stearin:

Lys lavet af stearin bøjer ikke men knækker let. Et højt stearin indhold giver langsom og jævn brænding, stearin smelter ved ca. 50 grader.

Paraffinvoks:

Det er ikke så hårdt og mere transparent end stearin. Lys af ren paraffinvoks brænder hurtigt og skal have en tyndere væge. Lys af paraffin bøjer nemmere end lys af stearin.

Lysstøbe pulver:

Creativ Company forhandler en færdigblandet voks til støbe- og dyppelys. En rigtige kvalitetsblanding der sikre et godt resultat.

Væge:

Det er vigtigt at der bruges en væge der passer til den valgte støbeform, hvis lyset skal brænder korrekt. I vores hovedkatalog er det beskrevet hvilken væge du skal bruge til de forskellige typer lys.

Farver:

Farverne kan blandes indbyrdes til mange nuancer. Farverne er meget kraftige, drys derfor kun lidt i ad gangen. Prøv farven ved at hælde lidt på et stykke hvidt papir med en ske og lad det tørre lidt da farven ikke kan bedømmes i våd tilstand.

Sådan gør du

Lys pulver smeltes i et vokssmeltekar, eller i et smelterør i vandbad. Smelt aldrig lysmassen direkte på kogepladen brug altid vandbad. Farven tilsættes når lysmassen er smeltet, og der røres godt rundt så farven bliver fordelt.

Temperaturen skal være 90 grader til støbelys så slipper lysene lettere formene og bliver glatte. Til dyppe lys skal temperaturen være ca. 70 grader.

Lysmassen er selvantændelig ved 200 grader. Hav altid et låg liggende ved siden af smeltekarret. Hvis støbemassen bliver for varm, lægges låget over.

Hæld aldrig koldt vand i lysmassen.

Formene gøres klar mens lysmassen smelter.

Fugt vægeenden eller dyp den i lysmassen så er den let at stikke igennem hullet i formens top. Du kan også bruge et stykke ståltråd til at trække vægen igennem hullet. Bind en dobbeltknode på vægen så stearinen ikke løber ud af formen. Stram vægen ved at binde den anden ende omkring en lys nål, eller stik nålen igennem vægen. Sæt altid formene på aviser, når du hælder støbemassen i .

Hæld lysmassen i formene, stop ca. 3 cm fra kanten. Korrigér placeringen af vægen, hvis den har skubbet sig. Efter ca. to timer hældes varm lysmasse i fordybningen så overfladen bliver plan.

Når lyset er stivnet helt løsnes knuden i bunden og lyset tages forsigtigt ud af formen. Hvis lyset ikke vil slippe formen, stilles det i køleskabet eller fryseren, så går det lettere. Bank let i bunden.

Læg alle de brugte forme og redskaber i en gryde med vand og varm det op. Fjern redskaberne og lad vandet afkøle. Når det er koldt kan rester af lysmasse fjernes fra gryden og smides i en affaldsspand. Hæld aldrig varmt vand med stearin i vasken. Stearinen stopper afløbet.

Tips

Vil du have duftlys , kan du tilsætte æteriske duftolier. Dryp nogle få dråber af f.eks. lavendel eller citronolie i formen sammen med lysmassen. Duftolie bør ikke brænde mere end 1-2 timer. Duften holder sig længe efter.

Vil du have et rustikt lys, så sæt formene i køleskabet, lysmassen vil da, få et kuldechok og dermed få en mat overflade.

Vil du have et blankt lys, så skal formene have stuetemperatur, formene kan lægges på radiatoren.