

Krympeplader

Krympe plader er et spændende materiale, som ved opvarmning i en almindelig bageovn ændre størrelse. Overfladen bliver på et øjeblik ca. 1/3 af den oprindelige størrelse og samtidig bliver pladen ca. 1,5 mm tyk og hård!



Krympeplader

20x30 cm.

Varenr.:

79-090 Hvid, 10 ark

79-091 Hvid, 50 ark

79-092 Klar, 10 ark

79-093 Klar, 50 ark

OBS! Krympe plader er naturligvis helt ufarlige når de bruges som beskrevet. Mindre børn skal altid være under opsigt af en voksen, så skader i forbindelse med ovnbagning undgås!

Sådan gør du:

1. Krympe pladerne er klar til brug og bemaales på den mattede side. Bemaling kan ske med farveblyanter, farvekridt samt vandfaste lynskrivere. Det er klogt at lave forsøg på et lille stykke krympe plade, med den type farve som tænkes anvendt, for at se om farven binder på pladen.
2. Tegn eventuelt motivet op med en blyant, eller læg krympe pladen oven på et motiv der skal kopieres, inden motivet farves. Farven lægger sig i de fine ridser i pladen og "lukkes inde" ved krympningen.
3. Krympe plader kan klippes med en saks til papir. Skal der være hul i det færdige emne (f.eks. i et vedhæng til en halskæde eller nøglering), laves dette let med en hullemaskine til papir. Hullet bliver også mindre ved opvarmning.
4. Når det færdige emne skal forminskes, lægges det på et stykke bagepapir med den farvede side opad. Krympningen sker i en almindelig bageovn der er opvarmet til 130 grader. Efter kort tid begynder emnet at forminskes. Når emnet igen er glat at se på, er forminskelsen tilendebragt; det kan tage op til 3-4 minutter alt efter emnets størrelse.
5. Tag nu emnet ud af ovnen **EMNET ER VARMT!** Emnet kan, medens det er varmt, trykkes i facon eller glattes yderligere ud alt efter ønske.



Søg de andre produkter på www.cchobby.dk

- Farveblyanter (Farveblyanter)
- Farvekridt (Børnefarver og -maling)