

Tag-a-Long

Se hvordan du anvender Tag-a-Long maskinen og laver flotte udstansninger eller embossing.



Varenr.: 12232
Kr. 249,- ekskl. moms

Der medfølger:
2 skæreplader, 1 tynd
skæreplade og 1
embossingskabelon.



Læg en skæreplade på plads. Læg en stanseskabelon ovenpå med skæresiden op.



Læg papir eller karton på og derefter skæreplade nr. 2.

HUSK:
Du kan bruge karton
eller papir i Tag-a-
Long maskinen.



Kør pladen igennem ved at dreje på håndtaget.



Se det flotte resultat.



**Søg de andre
produkter på
nettet:**

- Værktøj og pensler
(stansjern)
- Papir og kontor
(karton, A4)