



Model	eTrex H	Venture HC	Legend HCx	Vista HCx	Dakota 10	Dakota 20	Oregon 300	Oregon 400t
Price	799kr	1.499kr	1.699kr	1.999kr	1.999kr	2.499kr	3499kr	3.999kr

Vægt m. batteri	150g	159g	159g	159g	149g	149g	193g	193g
Ca. batteri levetid	17 timer	14 timer	25 timer	25 timer	20 timer	20 timer	18 timer	18 timer
Skærm størrelse i cm.	2,7 x 5,6	3,3 x 4,3	3,3 x 4,3	3,3 x 4,3	3,6 x 5,5	3,6 x 5,5	3,8 x 6,9	3,8 x 6,9
DK brugsvejl.	downloades	på cd'en	på cd'en	på cd'en	på cd'en	på cd'en	på cd'en	på cd'en
Basiskort	kan ikke vise kort	Europa	Europa	Europa	Europa	Europa	Europa	Europa topo
Incl. pc-kabel		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Indbygget hukommelse		24MB	ingen	ingen	850MB	850MB	850MB	850MB
Micro SD kort kompatibel			ja	ja		ja	ja	ja
Tryk højdemåler				trykfølsom		trykfølsom	trykfølsom	trykfølsom
Elektronisk kompas				ja		ja	ja	ja
Antal waypoints	500	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Antal ruter	20	50	50	50	50	50	50	50
Wayp. pr. rute	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Geocaching menu		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Trådløs overførsel (ikke pc)						ja	ja	ja
Billedviser							ja	ja
betjening		joystick	joystick	joystick	touchskærm	touchskærm	touchskærm	touchskærm

Alle har højfølsom GPS modtager

Micro SD kort = xtra hukommelse, følger ikke med! Den ekstra plads giver mulighed for kort med adressesøgning

Alle er vandtætte - ipx niveau 7 = minimum 30min på 1m vand (du kan dog risikere at skulle skifte batterier bag efter)

Temperature: alle fungerer inden for min -15 max 70

Starttider: varm 15sek - kold 45sek - autolocate 2 min

Touchskærm: fungerer fint i våd tilstand (under vandhanen!) også med handsker på.

Batterier: 2 stk AA. Genopladelige batterier af høj kvalitet holder længst

Oregon 400 kortmateriale: Euro topo 100k (Europæisk topografisk baggrundskort i 1 : 100.000)