

Fra 12 til 230 volt

Tekst & Foto Peer Neslein

Hvis man har batteri i sin campingvogn eller autocamper, kan det være rart at kunne bruge 230 volt enheder som f.eks. TV, dvd-afspiller eller måske en receiver, når man overnatter på steder hvor man ikke har adgang til 230 volt. Der kan være tale om en rastepads eller en campingplads som ikke har flere strømpladser.

Oftede har campingpladserne ekstra arealer hvor man kan holde, hvis man har batteri i sin vogn, eller man blot ikke har behov for strøm.

Men hvis du har 12 volt batteri i vognen og du har nogle forbrugere som kører på 230 volt, kan du nemt selv montere en omformer.

Vælg omformer

Hos din lokale campingforhandler kan du i de fleste tilfælde finde en omformer som ændrer de 12 volt til 230 volt.

I mit tilfælde er der monteret et 12 volt batteri i min LMC Ambassador 560 HTD og alle lamper og udstyr kører på 12 volt, herunder min Oyster parabol. Men mit problem er at mit TV og min receiver som begge skal tilsluttes parabol, de kører på 230 volt.

Bag på mit TV kan jeg se at det forbruger 40 watt og det samme gør receiveren. Så jeg skal altså have en omformer som kan levere minimum 80 watt. Det er min erfaring at man skal vælge en omformer der er større end ens forbrug, så den ikke skal køre på maksimum hele tiden, når den bruges. Jeg vælger derfor en omformer der kan levere 300 watt konstant, mens den kan klare en spidsbelastning på 600 watt. Prisen ligger på mellem 500-1.000 kr.

Sammen med omformeren har jeg købt en sort og rød 4 kvadrat ledning samt kabelsko, så jeg kan tilslutte omformeren. Det er vigtigt at bruge så kraftigt kabel som nødvendigt og ikke under 4 kvadrat. Skal du trække mere end mine 80 watt ud, skal kablerne mellem batteri og omformer være tilsvarende større. Tal med din campingforhandler, eller lad ham montere for dig.

På selve omformeren monterer jeg de respektive ledninger på de respektive farvede udtag, hvorefter jeg monterer kablerne på batteriet, ligeledes med de rigtige farver på de rigtige poler. Rød er altid plus.



Du kan få omformere i flere størrelser, så du både kan køre aircondition, kaffemaskine eller din kones hårtørrer, men det kræver kraftige kabler, på tykkelse med en finger og så er de temmelig dyre, måske 3.000-7.000 kr. Så vurder dit behov og besøg din lokale campingforhandler.



Bemærk at der er sikringer i omformeren, ligesom den har en blæser der køler den.



Omformeren er placeret i magasinet, hvor den skal skrues fast. Jeg har placeret den lidt fra batteriet, da blæseren i omformeren sidder i den nede der vender mod batteriet.

I den anden ende af omformeren kan jeg tilslutte et fordelerstik til mit TV og receiver, så jeg kan se TV, når jeg ikke har adgang til 230 volt. Og så er det blot at trykke på kontakten og tænde omformeren.

Walker Quality for your caravan

Maxi 300



Maxi 300 stål er lavet af den kraftige TenCate All Season teltduk. 300 cm bred og 235 cm dyb. Som ekstraudstyr kan der leveres Safety sæt, som består af ekstra front og tagstænger, der gør det muligt for teltet at bære et tykt lag sne.

D.kr. 7.615,-
Vintersikring D.kr. 692,-

nyhed

Snow & Fun Plus



Snow & Fun Plus er vort nye fortelt til vintercampisten. Det er større og mere modstandsdygtigt end mange lignende modeller fra andre leverandører. 240 cm bred og 180 cm dyb.

D.kr. 3.795,-
Vintersikring D.kr. 400,-

www.walker-fortelte.dk



***** EXCLUSIVE CARAVANING ***** EXCLUSIVE CARAVANING *****

★★★★★ EXCLUSIVE CARAVANING
NÅR DU FORVENTER LIDT MERE.....

Abenthus 25. & 26. okt.

-50%

Forteltskab m/ vask, plads til gasflaske, hyde, afskærmning, aluminiumsbordplade til gasbus
Normal pris: 990 kr.
Denne weekend **495,-**

Tilbuddet sælges kun fra 25.10 til 26.10.08 og kun direkte i forretningen

TARUP
CAMPINGCENTER

Dethleffs Sunlight
Camp-let SOLIFER

***** EXCLUSIVE CARAVANING *****
ÅSERHATTEN 31 / RING 3, 5220 GØDENSE 58
* TLF 56 15 18 15 * WWW.TARUPDK *