

Maskinrenspulver



- Er et effektivt afkalkningsmiddel i pulverform til kaffemaskiner, tøjvaskemaskiner og opvaskemaskiner, der er nemt at anvende.

- Leveres i spande à 1 kg.

Brugsanvisning:

Kaffemaskiner: Fyld kanden med varmt vand (ca. 1 ltr.). Tilsæt 50 g pulver og fyld blandingen i kaffemaskinen. (Pulveret opløses bedst ved omrøring inden anvendelse). Når opløsningen er kørt igennem maskinen, efterskylles denne mindst 2 gange ved at fylde maskinens vandbeholder med rent vand og lade dette køre igennem maskinen.

Tøjvaskemaskiner: 4 dl til en 4 kg maskine. Doseres i forbindelse med vaskeprogram. Ved afkalkning må der ikke være vasketøj eller anvendes sæbe i maskinen.

Opvaskemaskine: 5%. Doseres i forbindelse med vaskeprogram. Sæbeprogrammet slås fra, eller sæbelansen tages op af dunken med sæbe og sættes i en spand med vand.
Eksempel:
Til en hættemaskine med 20 ltr. vand bruges 1 kg.

Produktfakta: Se venligst sikkerhedsdatabladet.

Jysk Kemi Service A/S er miljøcertificeret af

