



TS 99 DØRLUKKERE

Drift og vedligehold

Kontrollér at dørlukkerens montage er udført ihenhold til leverandørens montageanvisninger / vejledninger.

Kontrollér dørens frie funktion - herunder klemning af hængsler og andet der kan forhindre dørens naturlige lukning.

Ved indendørsmontage af TS 99 kræves ingen vedligeholdelse ud over visuel kontrol. Dog skal man såfremt det konstateres at enkelte eller flere komponenter er defekte udskifte disse dele straks.

Specielt for TS 99 FL.

FL - friløb.

TS 99 FL, skal kontrolleres efter reglerne om afprøvning af branddøre med tilkoblet eksternt røgdetektoranlæg med maximum 12 måneders interval.

Såfremt at der ændres på installationen (dørens konstruktion, udskiftning af komponenter i det samlede anlæg) skal der foretages en komplet funktionstest selv om det normale 12 måneders service interval ikke er opnået.

Specielt for TS 99 FLR.

FLR - friløb og integreret røgdetektor anlæg.

TS 99 FLR skal kontrolleres efter reglerne om afprøvning af branddøre med tilkoblet internt røgdetektoranlæg med maximum 12 måneders interval dog med følgende undtagelser:

-Hvis den indbyggede service indikator varsler service skal dette foretages straks selvom det normale 12 måneders service interval ikke er opnået.

-Er anlægget opsat i støvfyldte omgivelser er der risiko for fortættede støvsamlinger i detektordelen. Service intervallet er i disse tilfælde derfor maximum 6 måneder.

-Hvis den indbyggede fejlinдикator på anlægget indikerer fejl skal dette kontrolleres straks.

Der skal herefter foretages en komplet funktionstest af anlægget.