


Vælg mellem følgende trætyper:



C3 Eg
Lakeret



C4 Eg
Natur olieret



C6 Eg
Hvid olieret



C8 Eg
Sæbebehandlet



C11 Eg
Mørk grå olieret



C12 Eg
Antik brun olieret



C13 Eg
Lys grå olieret



C14 Eg
Sort olieret



C15 Eg
Mokka brun olieret



C20 Eg
Varm hvid olieret



C44 Eg
Sort mat lakeret



kristensen:kristensen®

Vælg mellem følgende trætyper:




C3 Ask
Lakeret



C4 Ask
Natur olieret



C6 Ask
Hvid olieret



C8 Ask
Sæbebehandlet



C11 Ask
Mørk grå olieret



C12 Ask
Antik brun olieret



C13 Ask
Lys grå olieret



C14 Ask
Sort olieret



C15 Ask
Mokka brun olieret



C16 Ask
Varm hvid olieret



C20 Ask
Grå brun olieret



C44 Ask
Sort mat lakeret