


# Brugervejledning Nedtælling Pilleæske/Timer

Pilleæsken kan indeholde piller, tabletter, kapsler.

Den minder om at tage medicin til tiden

Der kommer et kort bip: påmindelse 10 og 5 minutter før selve alarmen.



- Knap A er "timer".
- Knap B er "minutter".
- Knap C er "start/pause".
- Start med at indstille tiden ved at trykke på A og B. Tryk derefter på C for at starte en nedtælling (cifrene på skærmen begynder at blinke). Hvis du holder C inde i to sekunder, vil timeren gå på pause (cifrene vil ikke blinke her). Hvis du trykker på C igen, vil den fortsætte med at tælle ned.
- Når tiden er udløbet, lyder alarmen. Tryk på C igen for at starte den samme nedtælling igen.
- Tryk på A og B samtidig for at slette den indstillede nedtælling. Det er nu muligt at sætte en ny tid.
- Kan du ikke indstille timer og minutter, så prøv at genstarte ved at holde A og B inde samtidig.