

Størrelsesguide

SIKA Footwear

CM	22,3	23,0	23,7	24,3	25,0	25,6	26,3	27	27,6	28,3	29	29,6	30,3	31	31,6	32,3
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22,9	23,6	24,2	24,9	25,5	26,2	26,9	27,5	28,2	28,9	29,5	30,2	30,9	31,5	32,2	33
SKO STR.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51



SÅDAN MÅLER DU DINE FØDDER FRA HÆL TIL TÅ:

1. Anbring et stykke papir på gulvet op ad en væg.
Sæt foden på papiret med hælen mod væggen
2. Sæt en streg på papiret, hvor din længste tå stopper.
Gør det samme med din anden fod, da længden på fødder kan være forskellig.
3. Mål afstanden og sammenlign den med størrelsesguiden.
Brug målene for den længste fod, når du vælger skostørrelse. Ligger du mellem to størrelser, skal du altid vælge den største.

Bemærk, at størrelsesguiden er vejledende