






Assembly Instruction / Samlevejledning / Monteringsanvisning

WOODEN STEERING WHEEL

1. CONTENTS



2. HOW TO ASSEMBLE



EN **WARNING!** Choking hazard! Small parts. Not suitable for children under 3 years.
Adult assembly is required.
Remove all the packaging and attachments before giving the toy to a child.
Please retain our contact details for future references.
Wipe clean with damp cloth

DK **ADVARSEL!** Kvælningsrisiko! Indeholder små dele. Ikke egnet til børn under 3 år.
Samling skal foretages af en voksen.
Fjern alle pakke- og emballage- og fastgørelsesdele inden legetøjet gives til barnet.
Gem venligst vores kontaktoplysninger for fremtidig information.
Rengør med fugtig klud

SE **VARNING!** Kvävningsrisk! Små delar. Inte lämplig för barn under tre år.
Montering ska utföras av en vuxen.
Allt förpackningsmaterial ska avlägsnas innan bilcollaget ges till barnet.
Vänligen spara alla kontaktuppgifter för framtida referenser.
Torka av med en fuktig trasa

NO **ADVARSEL!** Kveiningsfare! Små delar. Ikke egnet for barn under tre år.
Montering må utføres av en voksen.
Sorg for å fjerne alt av emballasje og festeordninger før du gir dette leketøyet til et barn.
Venligst ta vare på vår kontaktinformasjon for fremtidig referanse.
Rengjør med en fuktet klut.

FI **VAROITUKSET!** Tuhentumisvaarat! Pieniä osia. Ei soveltu allu kolimivuotilaille lapsille.
Aikuisen koostava.
Pöytä kaikki pakkaus- ja kiinnitysmateriaalit ennen kuin annat leluun lapselle.
Talleta yhteystietomme tulevaa käyttöä varten.
Pyyhi puhtaaksi kostealla liinalla.

IS **VIÐVORUN!** Kvefnunghætta! Litill hlutir. Ekki við hæfi barna yngri en þrjúggja ára.
Samsætingar af hálft fullorðinna kráflit.
Vinsamlegast fjarlægðu allar umbúðir og viðhengi áður en barnið fær leikfangið.
Vinsamlegast geymið samskiptaupplýsingar okkar fyrir öll framtíðar samskipti.
Þrífst með rökum klút.

NL **WAARSCHUWINGEN!** Verstikkingsgevaar! Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar.
Montage door een volwassene vereist.
Verwijder alle verpakking en bijlagen alvorens het speelgoed aan een kind te geven.
Bewaar onze contactgegevens voor toekomstige referenties.
Veeg schoon met een vochtige doek

DE **ACHTUNG!** Erstickungsgefahr. Kleine Teile. Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet.
Der Zusammenbau ist durch einen Erwachsenen vorzunehmen.
Bevor Sie den Artikel ihrem Kind geben, entfernen Sie bitte die Verpackung sowie Befestigungen.
Bitte die Adresse für zukünftige Information aufbewahren.
Mit einem feuchten Tuch abwischen

FR **ATTENTION!** Risque d'étouffement. Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans.
Assemblage par un adulte requis.
Retirez tous les emballages et liens avant de donner le jouet à un enfant.
Ne conservez pas coordonnées pour toute communication future.
Nettoyez le produit avec un chiffon humide

IT **AVVERTENZE!** Rischio di soffocamento. Parti piccole. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.
L'assemblaggio deve essere effettuato da un adulto.
Rimuovere l'imballaggio e gli accessori prima di dare il giocattolo a un bambino.
Conservare i dati di contatto della nostra azienda per eventuali riferimenti futuri.
Pulire con un panno umido.

TR **UYARILAR!** Boğulma tehlikesi. Küçük Parçalar.3 yaşınan altındaki çocuklar için uygun değildir.
Yetişkin tarafından monte edilmelidir.
Oyuncağı pouduya vermeden önce tüm ambalajı ve aksesuarları kaldırın.
Lütfen bizimle iletişime geçmek için iletişim bilgilerimizi saklayın.
Nemli bezle silerek temizleyin.

ES **ADVERTENCIAS!** Peligro de atragantamiento. Piezas pequeñas. No adecuado para niños menores de tres años.
Se requiere montaje por un adulto.
Eliminar todos los envases y piezas antes de dar a un niño.
Conservar esta información para futuras referencias.
Limpiar con trapo húmedo

PT **ADVERTÊNCIAS!** Risco de asfixia. Peças pequenas. Contraindicado para crianças com menos de 3 anos.
Necessária montagem por um adulto.
Remova todos os embalagens e acessórios, antes de dar o brinquedo a uma criança.
Guarde os dados de contacto para referência futura.
Limpe com um pano húmido

GR **Προειδοποίηση!** Κίνδυνος πνιγμού. Μικρά μέρη. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των τριών ετών.
Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικο.
Αφαιρέστε τη συσκευασία και τα εξομάλισμα πριν δώσετε το παιχνίδι σε παιδί.
Παρακαλούμε, φυλάξτε τα στοιχεία επικοινωνίας μας για μελλοντική χρήση.
Καθαρίστε με υγρό πανί.

HR **UPOZORENJE!** Opasnost od gušenja. Mali dijelovi. Nije pogodno za djecu mlađu od tri godine.
Mora sastavljati odrasla osoba.
Prije nego što igračku date djetetu, uklonite svu ambalažu i priloge.
Molimo zadržite naše podatke za kontakt radi budućih upotreba.
Brišite ga vlažnom krpom

HU **FIGYELMEZTETÉSEK!** Fulladásveszély. Kis alkatrészek. Csak három évnél idősebb gyermekek számára alkalmas.
Felnőtt szerelje össze.
Mielőtt odaadja a gyermeknek, távolítsa el az összes csomagolást és csatlakozmányt.
Kérjük, további referenciák érdekében tartsa meg az elérhetőségeinket.
Törölje tisztára egy nedves ronggyal

BG **Предупреждение!** Опасност от задушаване. Малик части. Внимание.
Неподходящо за деца под 3 годишна възраст. Изключва се употреба на възрастни.
максимално възрастни и присъстващи преди да дадете играчката на детето.
Моля, запазете нашите данни за контакт за бъдещи справки.
Да се избърсва с влажна кърпа.

RO **AVERTISMENTE!** Pericol de asfixiere. Componente mici. Inadecvată pentru copii sub trei ani.
Este necesară asamblarea de către un adult.
Înainte de a pune în funcțiune, îndepărtați ambalajul. Înainte de a-1 lăsa în posesia copilului, îndepărtați.
Vă rugăm să rețineți datele noastre de contact pentru informații ulterioare.
Curățați cu o cârpă umezită.

SK **UPOZORNENIA!** Nebezpečnosť dusenia. Malé časti. Nevhodné pre deti do troch rokov.
Výrobuje sa dohľad dospelých.
Pred odovzdaním hračky dieťaťu odstráňte všetky obaly a náradky.
Uchovajte si naše kontaktné údaje pre ďalšie referencie.
Čistite navlhčenou handričkou.

CZ **VYSTRÁHÁNÍ!** Nebezpečí zadušení. Malé součásti. Nevhodné pro děti do 3 let.
Hračku musí sestavit dospělá osoba.
Nás dříve hračku dítěti, odstráňte všechny obalový materiál a upevňovací prvky.
Náš kontaktní údaj si uschovejte, pokud byste potřebovali další informace.
Oblete vlnkým hadříkem

PL **OSTRZEŻENIA!** Ryzyko zakrztuszenia. Małe części. Zabawka nieodpowiednia dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Wymaga montażu przez osobę dorosłą.
Przed przekazaniem zabawki dziecku, należy wyjąć ją z opakowania.
Proszę zachować nasze dane kontaktowe do wykorzystania w przyszłości.
Czyszczyć zwilżoną szmatką.

LV **BRĪDINĀJUMI!** Aizbēdšanas risks. Likas detaļas. Nav piemērots bērniem, kas jaunāki par trim gadiem.
Jāsasiek pieaugušam cilvēkam.
Atbrīvojieties no iepakojuma un piestiprinājumiem pirms sniegtiet rotaļlietu bērnam.
Saglabājiet mūsu kontaktinformāciju turpmāka uzziņai.
Noslaukiet to tīru ar mitru drānu.

RU **Предупреждение!** Опасность подавиться. Мелкие детали. Не предназначено для детей младше 3 лет!
Понадобить сборки должен взрослый.
Перед тем как дать игрушку ребенку, удалите всю упаковку и наклейки.
Пожалуйста, сохраните те же контактные данные на случай необходимости обращения в будущем.
Вытрите начисто влажной тканью.

KR 경고 및 주의 사항. 작은 부품. 경고. 3세 미만의 어린이에게는 적합하지 않습니다.
조립은 반드시 성인이 해야 합니다.
어린이에게 장난감을 주기 전에 모든 포장과 부착물을 제거하십시오.
수후문의를 위해 연락처를 보관하여 주십시오.
젖은 천으로 닦아주세요.

JP 警告! 窒息の危険。小さな部品。警告。3歳未満の子供には適していません。
大人による組み立てが必要。
子供に与える前に、すべてのパッケージと付属品を取り外してください。
今後の参考のために、当社の連絡先を保管してください。
湿った布で拭いてください。

CN 警告! 窒息危險。小部件。警告! 不适合3岁以下兒童使用。
需要成人組裝。
除去除所有包裝和附件后，再給兒童使用。
請保留我們的聯繫方式，以備將來參考。
使用濕布擦拭干净

HE אזהרה! סכנת חנק. חלקים קטנים. אזהרה. אינו מתאים לילדים מתחת לגיל 3 שנים.
צריך להרכיב על ידי מבוגר.
לפני שנותנים את הצעצוע לילד, יש להסיר את כל האריזה והחלקים.
יש לשמור על פרטי התצ"ט שלנו למקרה שיהיה צורך בהם בעתיד.
יש לנקות עם סבון רגיל.

SA تحذير! خطر الاختناق. أجزاء صغيرة. تحذير. غير مناسب للأطفال دون سن 3 سنوات.
يجب تركيبه بواسطة شخص بالغ.
قبل إعطاء اللعبة للطفل، يجب إزالة جميع التغليف والقطع.
يجب الاحتفاظ ببيانات الاتصال الخاصة بنا في حالة الحاجة إليها في المستقبل.
يجب تنظيفها بقطعة قماش مبللة.

The toy must be assembled by an adult.



85382 3+