

# TROLLA TRÆKVOGN TIL EL RYGSPRØJTE

## DK-montagevejledning

Artikel nr.: 2029

### KÆRE KUNDE,

Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det.

Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde mange små dele, gem derfor al emballage indtil produktet er færdigsamlet. Produktet kan være fastgjort til emballagen vær derfor forsigtig med udpakningen så produktet ikke beskadiges. Læs monteringsvejledningen omhyggeligt for produktet samles og tages i brug.

---

### SAMLEVEJLEDNING

---

#### Sikkerhedsforeskrifter:

- Læs denne vejledning grundigt, så du forstår og kan følge alle sikkerhedsforeskrifter og betjeningsfunktioner fuldstændigt, før du går i gang med at samle og bruge produktet
- Alle reparationer, som ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning, må kun udføres af specialuddannet personale på et autoriseret serviceværksted
- Brug kun originale reservedele ved reparation
- Max last er 25 kg
- Husk at efterspænde alle bolte og møtrikker før brug
- Smør aksel og hjul, hvis nødvendigt
- Opbevar altid produktet på et tørt sted og påfør alle metaldele lidt olie, når produktet ikke bruges
- Børn må ikke bruge produktet

Kassens indhold:





1. Monter bundstykket på holderen med 3 stk. bolte/møtrikker.



2. Fastmonter håndtaget med 1 stk. bolt/møtrik.



3. Monter hjulene i begge sider og tryk hjulsplitten fast.



4. Monter de 2 små vinkler i slidsen med bolten, kan justeres efter bredden.



5. Monter bomholderen i fronten af armen med 2 stk. bolte. Ø4x8 mm/flad møtrik. Husk bolthovedet mod bommen.



6. Sæt nu din sprøjte på vognen og juster vinklerne ind mod bunden for at holde sprøjten i fast position.



7. Spænd nu velcrobåndet om selerne og stangen for at fastholde sprøjten til vognen.



8. Monter nu sprøjtebommen i plasholderne. Vognen er nu klar.

**VIGTIGT ANG. SPRØJTEBOMHOLDEREN:** Da vognen er universal kan der være tilfælde hvor man skal vende lansen ved håndtaget for at få samme størrelsesrør/tykkelse ved øverste rørholder på vognen (alle holdere er Ø10 mm).