

PANIK- OG NØDUDGANGSBESLAG

Drift og vedligehold
PHA 2000, PHB 3000 og Exit Pad

For at sikre at DORMA panik- og nødudgangsbeslag (herefter enheden) PHA 2000, PHB 3000 og Exit Pad er i overensstemmelse med EN 1125, bør følgende rutinemæssige vedligeholdelseskontrol foretages med intervaller på højst en måned.

1. Inspicere og betjene enheden for at sikre, at alle komponenter er i en tilfredsstillende stand. Såfremt der konstateres at enkelte eller flere komponenter er defekte skal disse udskiftes straks.
 2. Påse at stålfaller er fri for hindringer og har ubesværet funktion når enheden aktiveres. Har enheden top og / eller bund lukke skal disses stålfaller også kontrolleres.
 3. Kontroller at alle dækkapper på enhederne er fastgjort i henhold til montagevejledningen og at alle skruer for fastholdelse er monterede.
 4. Kontroller at ingen yderligere låseanordninger er blevet tilføjet til døren siden dens oprindelige installation.
- For råd og vejledning omkring montage og vedligeholdelse kan leverandøren kontaktes.