

40 tips til vintercamping

Riv ud og gem

Første gang du skal på vintercamping gælder det om at være så velforberedt som muligt. Det er ikke sjovt at stå i 10 graders kulde og finde ud af, at vinterforteltet ikke kan slås op, eller at vandtanken er én stor isklump. Redaktionen har her samlet 40 af de mest almindelige tips, der alle kan gøre vintercampingturen nemmere.

Tekst & Foto: Jens-Peder Rasmussen

- Husk at have samme type dæk på bil og campingvogn. Mange glemmer desværre at skifte til vinter- eller pigdæk på campingvognen.
- Er der batteri monteret i din campingvogn, kontroller at det virker 100 % før du kører hjemmefra.
- En elektrisk motorvarmer gør stor gavn når det fryser 10 grader om natten, og er lykken, når det fryser 25 grader. De fås fra ca. 800 kr. og opefter.
- Husk at stoppe en gang imellem og gå ud på vejen for at se om du kører på en tør vej med fygese eller på ren is og sne.
- Husk at holde campingvognens baglygter fri for fygese.
- Kør altid efter forholdene og pas især på med at køre for stærkt, også selv om lokalbefolkningen, der er vant til vinterføre, kører meget stærkere.
- Lad aldrig håndbremsen på bil eller campingvogn være trukket i frostvejr. Varme bremses udskiller fugt når de afkøles, og så fryser de fast. Det kan let blive svært at få løsnet dem igen. Har turen til campingpladsen været hård, så lad bremseme køle af, evt. ved at køre lidt frem og tilbage indtil de er kolde, inden du sætter vognen på plads for en uge.
- Er bremseme frosset fast kan de måske løsnes med en spand varmt vand. Men kør en tur med det samme, så vandet ikke fryser dem endnu mere fast. Er det muligt, så lån eller lej evt. en opvarmet hal eller garage, så de kan blive tøet helt op. Det er livsfarligt at køre med defekte bremses, også om vinteren.
- Løft viskerne når du parkerer, så fryser de ikke fast til forruden. Fryser det mere end 10 grader, og er ruden ikke våd, er det ikke nødvendigt.
- Husk at have ekstra tæpper med i bil og campingvogn. Så kan du holde varmen indtil hjælpen kommer frem.
- Husk altid at have kost og skovl med i bilen ved vintercamping. Selv små fastkørsler kan overvindes ved hjælp af godt værktøj.
- Læg en skridsikker måtte uden for campingvognen, så er ind- og udstigning er mere sikker.
- Når du går rundt på en vintercampingplads, så gå i sneen selv om det knirker. Går du på de blanke pletter, går du gerne på rent is, og her står du ikke så fast, som i sneen.
- Husk at have masser af klodser med hjemmefra. Især hvis enheden skræner meget kan der blive brug for mange klodser.
- Brug evt. ekstra bærefødder/bukke under campingvognens vanger for at sikre en ekstra stabil opsætning af campingvognen.
- Når du parkerer campingvognen på enheden, så skrab alt sneen væk hvis det er muligt, så du holder direkte på jorden. Hvis det tør i løbet af dagen, så står vognen skævt om aftenen. Er der meget sne, så brug så store klodser så muligt. Det er bedre, at det er klodserne, end campingvognens støtteben, der fryser fast. Fastfrosne klodser kan enten forlades, tøs fri med varmt vand eller slås fri med en mukkert.
- Ved kraftigt snefald er der stor risiko for at sneen kommer til at dække for skorstenens udblæsningshul. Monter derfor altid en skorstensforlænger om vinteren. Det er livsfarligt at opholde sig i en campingvogn med tændt gasovn og tilstoppet skorsten.
- En to trins trappe gør ud og indstigning af camping-

vognen lettere. Især når du er pakket godt ind på grund af vinterkulden.

- Fyld aldrig vandtanken helt op. Vand udvider sig, hvis det fryser til.
- Er vandtanken frosset til, så tænd ikke for vandpumpen, da dens skovlhjul kan gå i stykker. Hvis du venter til den er tøet op, er der stor chance for at pumpen stadig virker.
- Er vandtanken frosset helt til, tøs den lettest op ved at hælde en eller flere spande varmt vand i den. Brug aldrig varmeblæser eller anden direkte varmekilde. Alternativt kan du afmontere tanken og sætte den ind i en varmestue til den er tøet op.
- Er vognens forskellige spildevandsrør sat sammen til et samlet afløb, og er de ikke frostsikret, skal de skilles ad før du kommer ud i frostvejr. Gør det i god tid, f.eks.

efter den sidste efterårstur. Så kan vand fra køkken, toilettrum og brusebund løbe direkte ned i en spand. Selv om rørene kan sikres med varmetråde, så kan du ikke være sikker på at de er frostfri ved 20 graders frost.

- Husk ekstra spande til afløbene. Om sommeren er åbne spande forbudt på de fleste campingpladser. Om vinteren er de derimod en nødvendighed, med mindre du har monteret en opvarmet spildevandstank i campingvognen.
- En frosset spildevandsspand tømmes lettest ved at skylle med vand (gerne varmt) langs siderne.
- En "spildevandsklump" skal lægges på den dertil indrettede rist, ikke i afløbssystemet.
- Frosthårde spande flækker eller splintres hvis du forsøger at sparke eller slå vandet ud af dem.



