

Feather Professional Barberknife

Feather barberknife omfatter typerne "barberkniv" og "japansk barberkniv", der er udviklet til barberernes forskellige præferencer og teknik.

The Artist Club er en serie avancerede barberknive, der er designet til at opfylde den professionelle barbers ønsker og behov. Den er verdens mest avancerede barberkniv til barbering og skønhedspleje.

	Professional barberkniv "Artist Club DX" (ACD-R) Vægt 55 g	DX-barberknive Den ultimative barberkniv med udskifteligt blad, som er designet til optimal komfort under knivbarbering. Kniven er fremstillet af rustfrit stål SUS316, der har høj modstandsdydgtighed mod kemikalier og rust.
	Professional barberkniv "Artist Club DX" Japansk barberkniv (ACD-N) Vægt 45 g	
	Professional barberkniv "Artist Club DX" Håndtag i træ (ACD-RW) Vægt 56 g	
	Professional barberkniv Foldekkniv "Artist Club SS" Vægt 43 g (ACS-RB) Sort håndtag (ACS-RW) Vinrødt håndtag (ACS-RL) Limegrønt håndtag	SS-barberknive Knivens afrundede ende og bladets frie del er særdeles velafbalancerede og sikrer en meget blød følelse under barberingen. Kniven er fremstillet i rustfrit stål med særdeles høj formbarhed og korrosionsbestandighed.
	Professional barberkniv Lige "Artist Club SS" Vægt 44 g (ACS-NB) Sort håndtag (ACS-NW) Vinrødt håndtag (ACS-NL) Limegrønt håndtag	
	"Artist Club SS" Scotch Wood barberkniv (ACS-RSW) Vægt: 52 g	

- Håndtagene på ACD-R og ACS-RB/RW/RL er fremstillet af "harpiks med høje tekniske egenskaber", håndtaget på ACD-N er fremstillet af elastomerharpiks, og håndtaget på ACS-NB/NW/NL er fremstillet af silikoneharpiks. (Alle håndtag tåler temperaturer op til 135°C).
- Skruen, der fastholder kniven på håndtaget, er i skridsikkert design (patenteret).
- Bladfæstet har en fjedermonteret trykmekanisme (patenteret) og kan nemt skilles ad og samles igen.
- Brug altid barberblade i serien Feather Professional.
- Barberkniven skal desinficeres ved kogning eller ved brug af ætanol eller autoklave. (Disse sterilisationsmetoder må ikke benyttes til træhåndtaget på ACD-RW).
- Brug ikke natriumhypoklorit til desinfektion.