

TDS og brugsanvisning

Promal Grundrens

Prof. Koncentreret rengøringsmiddel

Varenummer 2264070



Promal grundrens er et effektivt virkende rensmiddel der effektivt løsner og opløser skidt og snavs, såsom nikotin, sod, fedt fra mados, pollen og meget mere.

Anvendelsesområder

Til almindelig vedligeholdende rengøring og til grundrengøring inden malebehandling.

Underlag

Almindelig faste og hårde underlag, såsom træ, glas, tapet, metal, sten m.m.

Behandling

Grundrengøringsmidlet blandet med vand i forholdet 1:10 - 1:20. Ved stærk tilsmudsning kan produktet anvendes i mere koncentreret form og fortyndes da efter behov.

For effektiv rengøring

Arbejd med to spande og to svampe/klude/børster, når du vasker ned; en spand med rengøringsmiddel og en spand med rent vand. Påfør rengøringsvandet med svamp/børste/klud og bearbejd overfladen. Brug derefter svampen/kluden fra det rene vand, til at fjerne opløst skidt og snavs.

Særligt genstridige pletter kan forsøges fjernet med koncentreret grundrens, hvorefter der afvaskes med rigeligt vand. Kontroller altid på et mindre og ikke så synligt område, at den aktuelle overflade tåler koncentreret grundrens, inden pletfjerningen foretages.

Ved anvendelse af koncentreret grundrens, bør du bære handsker og beskyttelsesbriller, da det koncentrerede produkt er ætsende.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandling kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå over for underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

Hvor forbrugt af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle. Såfremt der er uoverensstemmelse i sprogversioner, da er det den danske, der er gældende.

Type: Rengøringsmiddel

Anvendelsesområder:

Rengøring inden malebehandling

Virksomme stoffer:

Nonioniske tensider, natriumhydroxid og kaliumkarbonat.

Fortynding:

1:20 (½ liter/10 liter vand)

Densitet: ca. 1 kg/l ISO 2811

PH værdi koncentrat: 12,9+/-1

PH værdi brugsklar: ca. 9,6

Virketid v. 23°C/50% RF: Afhængig af fortynding – få minutter til 1 time.

Temperatur:

Anvendes ved 5°C-25°C. (underlag og omgivelser)

Rengøring af værktøj:

Vand

Opbevaring:

Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn.

Holdbarhed:

Mindst 36 måneder efter produktionsdato (Batchnr: ååmmdd) ved korrekt opbevaring.

Emballager: 1 liter.

Farver: Klar/lys blå.

CLP symboler:

CLP signalord: Fare



MAL-kode: 00-3

Dokumentdato: 24-08-2022



Promal A/S • Joachim Wellers Vej 27 • DK-7500 Holstebro
+45 9610 5080 • info@promal.dk • www.promal.dk