



Montering - Mounting - Montage





80 mm min.



DK: Hvis enheden er monteret vandret, skal driftsstrømmen reduceres med 50%. Køleplade skal holdes ren. Luftstrømmen må ikke blokeres

UK: If the unit is mounted horizontally the current must be derated by 50%








DE: Falls Einheit horizontal montiert wird, muss der Strom um 50% reduziert werden

FR: En cas montage horizontal, réduire le courant de 50%



Dimensioner - Dimensions - Dimensionen



DK: Køleplade skal holdes ren. Luftstrømmen må ikke blokeres

UK: Keep heatsink clean. Airflow must not be blocked

DE: Kühlflächen freihalten. Luftstrom muss ungehindert fließen


FR: Maintenir les plaques de refroidissement libres, l'air doit pouvoir circuler



Forbindelse - Wiring - Verdrahtung

75°C Wire / Kabel	mm ²	mm ²
*	1 x 1.5 - 6	1 x 0.5 - 1.5
	2 x 1.5 - 6	2 x 0.5 - 0.75
*	1 x 1.5 - 6	1 x 0.5 - 1.5
	2 x 1.5 - 6	2 x 0.5 - 1.5
*	1 x 1 - 10	1 x 0.5 - 1.5
	2 x 1 - 6	2 x 0.5 - 1.5
	Pozidrive 2 1.2 Nm max.	
	6 mm 1.2 Nm max.	3 mm 0.4 Nm max.

SPC 1 AD ...



DK: Hvis beskyttet med sikringer, se specifikationer i datablad.
 UK: If protection with fuses, see recommendation in data-sheet.
 DE: Falls Sicherungen verwendet werden, Empfehlungen im Datenblatt beachten.
 This product has been designed for class A equipment. Use of the product in domestic environments may cause radio interference, in which case the user may be required to employ additional mitigation methods.


Do not connect power factor correction capacitors to the output



UL: Use thermal overload protection as required by the National Electric Code.
 UL: When protected by a non-time delay K5 or H Class fuse, rated 266 % of motor FLA, this device is rated for use on a circuit capable of delivering not more than 5,000 rms. symmetrical amperes, 600 V maximum.
 Maximum surrounding temperature 40°C. .

DK: Se specifikationer i datablad UK: See recommendation in datasheet DE: Empfehlungen im Datenblatt beachten.

Indstilling - Settings - Einstellungen



Bemærkninger - Remarks - Bemerkungen

DK
 - Anvend 2 mm x 0.5 mm skruetrækker
 - Vær forsigtig ikke at indstille drejekontakterne imellem klik.

UK
 - Use 2 mm x 0.5 mm screwdriver
 - Make sure that the switches click into position.

DE
 - Schraubenzieher 2 mm x 0.5 mm verwenden.
 - Schalter müssen einrasten, um korrekte Funktion zu gewährleisten.

Styresignalvælger - Control mode selection - Eingangssignalschalter

DK
 Vælg indgangssignal:
 - Ved potentiometer vælg en af R indstillingerne
 - Ved spændingssignal vælg en af U indstillingerne
 - Ved strømsignal vælg en af mA indstillingerne

UK
 Choose input signal:
 - For potentiometer operation select one of the R settings
 - For voltage signal select one of the U settings
 - For current loop control select one of the mA loop settings

DE
 Eingangssignal wählen:
 - Für Potentiometerbetrieb Skala R verwenden
 - Für Spannungseingang Skala U verwenden
 - Für Strömsignal Skala mA Loop verwenden

Funktionsvælger - Function mode selection - Funktionsschalter

DK
 1) Vælg mellem fase vinkelstyring eller pulstogsstyring
 2) Ved fase vinkelstyring vælges mellem linjær effekt *Power* eller linjær spænding *Voltage*
 3) Ved pulstogsstyring vælges cykeltid 0.4 - 60 sek.

UK
 1) Choose between phase angle control mode / burst firing control mode
 2) In phase angle control mode select linear power *Power* or linear voltage *Voltage*
 3) In burst firing mode select cycle time 0.4 - 60 sec.

DE
 1) Zwischen Phasenanschnitt Steuerung & Pulsgruppen Steuerung wählen
 2) Bei Phasenanschnitt Steuerung: Entweder *Power* oder *Voltage* wählen
 3) Bei Pulsgruppen Steuerung: Zeitspanne 0.4 - 60 sec. wählen

Forbindelses eksempler - Wiring examples - Verbindungsbeispiele

